






Instrukcja / Manual

Moduł I/O 12-24V DC, 868 MHz, z OUT 1: Ciągłe odblokowanie


I/O Module 12-24V DC, 868 MHz, with OUT 1: Permanent unlocking

Art.-Nr. 77.10.0120 / 05.000-003.02

Suedmetall®



Przykładowy schemat połączeń



Specyfikacja techniczna / Technical specifications

Zasilanie wejściowe / Input voltage	12 – 24 V DC
Wejście elektryczne / Electrical input	< 2 W
Częstotliwość radiowa / Radio frequency	868,3 MHz
Szyfrowanie / Encryption	AES 128
Zasięg radiowy / Radio range	do 5 m



Produkt spełnia wymagania zapisane w poniższej dyrektywie /
The product complies with the requirements of
Directive 2014/53/EU:
Deklarację Zgodności znajdziesz na naszej stronie głównej /
You can find the Declaration of Conformity
on our homepage:
<http://www.suedmetall-schliesssysteme.com/service/downloads/>
Możesz też skorzystać z kodu QR / Or use the QR code.



NOVET

Systemy kontroli dostępu
i rozwiązania obiektowe

NOVET Spółka z o.o.
novet.eu


PL 95-030 Rzgów, Gospodarz
ul. Cegielniana 15

+48 214 29 33
bok@novet.eu


Instrukcja / Manual

Moduł I/O 12-24V DC, 868 MHz, z OUT 1: Ciągłe odblokowanie
I/O Module 12-24V DC, 868 MHz, with OUT 1: Permanent unlocking
Art.-Nr. 77.10.0120 / 05.000-003.02


Sidmetall®




I/O - Moduł



1. Programowanie Modułu I/O / Programming of I/O - Modul



2. Kasowanie Modułu I/O / Deletion of I/O - Modul



3. Kasowanie wszystkich przekaźników i Modułu I/O - Modul / Deletion of all transmitter

