

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA R7 EXTRA
DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM
BEZPIECZNYM I Z REKOMBINACJĄ 40x50,
NIKLOWANA MATOWA

NOVET



Indeks: 82R7940509.MC

Producent:	ISEO
Systemowa:	Tak
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Mosiądz
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Ze sprzęgłem bezpiecznym; Z rekombinacją
Rodzaj klucza:	Poziomy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	Bez kluczy
Wymiar C (mm):	40
Wymiar D (mm):	50
Wymiar L (mm):	90
Odporność na bumping:	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	W korpusie i w bębnie

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R7 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM I Z REKOMBINACJĄ 40x50, NIKLOWANA MATOWA 82R7940509.MC	40	50	Bez kluczy	233,47 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R7 EXTRA DWUSTRONNA SYSTEMOWA ZE SPRZĘGŁEM BEZPIECZNYM I Z REKOMBINACJĄ 30x45, NIKLOWANA MATOWA 82R7930459.MC	30	45	Bez kluczy	199,80 zł VAT 23%

Opis produktu

Wyposażona w 11 kołków ze stali nierdzewnej, dwustronna **wkładka R7 Extra** posiada zarówno aktywne, jak i pasywne piny górne oraz profilowe piny boczne. System kołków o różnej amplitudzie drgań zapewnia odporność na otwarcie poprzez ostukiwanie klucza tak zwaną metodą bumpingową. Dodatkowo zarówno w korpusie, jak i w bębnie znajdują się kołki przeciwprzewierceniowe, które utrudniają rozwiercenie wkładki.

W prezentowanym wariantcie modelu R7 Extra standardowe sprzęgło zostało zastąpione **sprzęgłem bezpiecznym**. Umożliwia ono otwarcie wkładki nawet wówczas, gdy z drugiej strony wkładki włożony został do niej klucz.

Na czym polega rekombinacja zastawek?

Do wkładki bębnekowej z rekombinacją pasują dwa zestawy kluczy z oznaczeniem 1 oraz 2.

Klucze oznaczone numerem 1 umożliwiają otwieranie wkładki przed rekombinacją, dlatego też należy ich używać w pierwszej kolejności, jako kluczy podstawowych.

Klucze oznaczone numerem 2 są kluczami rekombinującymi wkładkę bębnekową i należy używać ich po dokonaniu rekombinacji zastawek. Użycie klucza 2 powoduje fizyczne przestawienie kombinacji zastawek we wkładce, uniemożliwiając tym samym dalsze korzystanie z kluczy 1.

Aby skutecznie rekombinować wkładkę bębnekową, należy użyć klucza oznaczonego numerem 2, obracając go o 360° w bębnie wkładki. W przypadku wkładek dwustronnych, operację tą należy powtórzyć również dla drugiej strony wkładki (drugiego bębna).

Zastosowanie

Wkładka bębnekowa R7 Extra dedykowana jest do zastosowania zarówno **w drzwiach zewnętrznych, jak i wewnętrznych** w miejscach, w których niezbędne jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wkładka systemowa z rekombinacją sprawdzi się wszędzie tam, gdzie występuje konieczność dezaktywacji wcześniej używanych kluczy (np. przez ekipę budowlaną czy remontową).



Systemy klucza

Ten model wkładki jest odpowiedni do zastosowania w systemach klucza, takich jak:

- **System wkładek ujednoliconych**

Wkładki o identycznym kodowaniu są otwierane przez ten sam klucz (dowolna ilość wkładek i kopii klucza).

- **System zamka centralnego**

Każdy klucz indywidualny otwiera tylko swoją wkładkę oraz wkładkę centralną (np. drzwi wejściowe na klatkę schodową / do bloku).

- **System klucza grupowego Master Key**

Każda wkładka jest otwierana przez swój klucz indywidualny, wszystkie wkładki są otwierane przez klucz Master Key.

Uwagi dotyczące montażu i konserwacji

Podczas montażu wkładki należy ściśle przestrzegać instrukcji i rekomendacji producenta. Przed umieszczeniem wkładki w otworze wywierconym w skrzydle drzwi, należy upewnić się że został on dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. Przez cały okres użytkowania wkładki nie wolno jej oliwić czy używać jakichkolwiek smarów.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek bębnekowych, zamków drzwiowych, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu.

Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

Logo ISEO

